

## *Integroidun sälekaihtimen hoito- ja käyttöohje*

- *Säleiden säätely tapahtuu säätönappia pyörittämällä oikealle/vasemmalle.*
- *Nostettaessa säleiden on oltava avattuna.*
- *Kaihdin nostetaan ylös naruista vetämällä.*
- *Kaihdin lukitaan haluttuun kohtaan.*
- *Narut kierretään säätimen ympärille*
- *Kaihdin lasketaan naruja vapauttamalla.*

*Suurten ja painavien sälekaihtimien liiallista ylös ja alas vetämistä on hyvä välttää, jolloin nostonarut eivät rasitu ja sälekaihdin kestää hyväkuntoisena pitkään takuuajan jälkeenkin.*

*Ikkunan väliin asennettavat kaihtimet eivät vaadi mitään erityisiä hoito- tai huoltotoimenpiteitä. Pölyhuiskalla pyyhkiminen ikkunan pesun yhteydessä riittää.*

*Haluttaessa sälekaihtimet voidaan puhdistaa pölynimurilla verhosuulaketta apuna käyttäen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaineita.*

*Pinta-asennetut sälekaihtimet vaativat kääntövaihteiston voitelun noin 2 vuoden välein. Voiteluaineena on käytettävä 100 % :sta silikonisprayta. Silikoni sumutetaan vaihteen rattaisiin.*

## Lapsiturvallisuus

*2014 EUstandardien EN 13120, EN 16433 ja EN16434 mukaiset vaatimukset sisäpuolisille kaihtimille.*

*Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta.*

*Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt ja muut huonekalut pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.*

*Vapaana roikkuvat kaihtimen narut eivät saa olla alle 150 cm korkeudessa. Narut tulee kiinnittää narupaaluun.*

*Narupaalu asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta. Sätönarut tulee nostaa/kiristää narupaaluun siten, ettei löysiä kuristumisvaaran aiheuttavia naruja ja lenkkejä ole alle 150 cm lattiasta.*

